

Bedienungsanleitung B-Smart-Lock Keypad



Auslieferungszustand

Master Code	934716
Modus	Multi User
PIN-Länge	4
Riegelmodus	Ein
Zustandsanzeige	Aus
Bestätigungscode	Aus

Programmieren Sie bitte vor der Benutzung zu Ihrer eigenen Sicherheit Ihren eigenen Master Code auf das Schloss, um anderen Kunden keine Übergriffe zu ermöglichen.

Allgemeines

Jeder Schritt einer Programmierung wird mit einfachen oder zweifachem LED-Blinken abgeschlossen. Es ist unbedingt erforderlich den nächsten Programmierschritt erst dann zu beginnen, wenn das Blinken abgeschlossen ist!

Vergisst ein User seinen Code, kann das Schloss mit dem Master Code geöffnet werden.

Eingabe $\checkmark\checkmark$ Master Code \checkmark

Für die einzelnen Programmierschritte ist es erforderlich, zwischen dem Drücken zweier Tasten nicht mehr als 5 Sekunden verstreichen zu lassen, ansonsten wird die gestartete Programmierung abgebrochen. Angezeigt wird das durch ein einmaliges rotes Blinken der LED.

Fehleingaben:

Nach 3 Fehleingaben wird das Schloss für 1 Minute gesperrt. Das Schloss signalisiert die Sperrzeit mit einem 2-sekündigen roten aufleuchten der LED. Jede weitere Fehleingabe sperrt das Schloss für eine weitere Minute.

Programmierung

Privat Modus einstellen

Master Code	$\checkmark\checkmark$ 1 Master Code \checkmark
Privat Modus wählen	$\checkmark\checkmark$ 50 \checkmark
Master Code eingeben	$\checkmark\checkmark$ 1 Master Code \checkmark
Privaten PIN vergeben	$\checkmark\checkmark$ 3 PrivatPIN (6-stellig) \checkmark

Privaten PIN vergeben

Master Code eingeben	$\checkmark\checkmark$ 1 Master Code \checkmark 934716
Privaten PIN vergeben	$\checkmark\checkmark$ 3 PrivatPIN (6-stellig) \checkmark
50 PINs sind möglich.	

Multi User von 4- auf 6-stellig umstellen und umkehren

Master Code eingeben	$\checkmark\checkmark$ 1 Master Code \checkmark
Bestimmung Stellenanzahl	0 x \checkmark (x=4 oder 6)
Wenn Sie den Multi User Code vergessen haben sollten, bringen Sie das Schloss zurück in den Privaten Modus. Im Anschluss können Sie wieder zurück in den Multi User Code wechseln.	

Von Privat auf Multi User umstellen

Master Code eingeben	$\checkmark\checkmark$ 1 Master Code \checkmark
Multi User Modus wählen	$\checkmark\checkmark$ 51 \checkmark
Master Code eingeben	$\checkmark\checkmark$ 1 Master Code \checkmark
Bestimmung Stellenanzahl	$\checkmark\checkmark$ 0 x \checkmark (x=4 oder 6)

Bestätigungscodeeingabe im Multi User Modus erforderlich machen

Master Code eingeben	$\checkmark\checkmark$ 1 Master Code \checkmark
Bestätigungseingabe aktivieren	$\checkmark\checkmark$ 21 \checkmark
Um die Bestätigungseingabe wieder rauszunehmen drückt man in Schritt zwei anstatt der 1 eine 0.	

Ringelmodus ausstellen / einstellen	
Master Code eingeben	✓✓ 1 Master Code ✓
Ringelmodus ausschalten	✓✓ 61 ✓
Um den Ringelmodus wieder einzuschalten drückt man in Schritt zwei anstatt der 1 eine 0.	

Private PINs löschen	
Master Code eingeben	✓✓ 1 Master Code ✓
Code löschen	✓✓ 9 xxxxxx ✓ (zu löschender Code)
Der Code ist gelöscht.	

Eigenen Master Code festlegen	
Master Code eingeben	✓✓ 1 Master Code ✓
Neuer Master Code	✓✓ 7 neuer Master Code ✓
Der Master Code muss 6-stellig sein.	

Zustandsanzeige

Ist das Schloss verschlossen, blinkt die rote LED im Sekundentakt. Die Zustandsanzeige ist nur optional. Im geöffneten Zustand blinkt kein Licht.

Zustandsanzeige einstellen / ausstellen	
Master Code eingeben	✓✓ 1 Master Code ✓
Zustandsanzeige einschalten	✓✓ 81 ✓
Um die Zustandsanzeige auszuschalten drückt man in Schritt zwei anstatt der 1 eine 0.	

Master Code

Der Master Code leitet jede Programmierung ein und kann ein Schloss öffnen, bei dem der User seinen Code vergessen hat. Ist der Master Code eingegeben, ist der eingegebene Multi User PIN gelöscht. Der Master Code muss immer wie folgt eingegeben werden:

✓✓ 1 Master Code ✓

Bestätigungscodееingabe

Der im Multi User Modus eingegebene PIN, muss nach kurzem aufleuchten der roten LED bestätigt werden.

Begriffserklärung

Multi User Modus

Einmalig gültiger PIN. Der User muss die Tür zunächst schließen. Anschließend gibt er eine PIN seiner Wahl ein und das Schloss verriegelt. Die eingegebene PIN ist solange gültig, bis das Schloss mit derselben PIN geöffnet wurde.

Privat Modus

Einmalig zugeteilter PIN. Es können 50 solcher festdefinierten PINs pro Schloss gespeichert werden.

Hotel Modus

Siehe Multi User

Riegelmodus

Der Riegelmodus findet nur im Privat Modus Anwendung. Ist der Riegelmodus eingeschaltet und ein Schloss wird mit der PIN geöffnet, dann verschließt sich das Schloss nach 3 Sekunden. Zur Entriegelung muss erneut die PIN eingegeben werden.

Entsorgung des B-Smart-Lock Keypad

Elektronische Geräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden! Bringen Sie das Gerät nach Benutzungsende zu einer dafür vorgesehenen Sammelstelle.