

## Bedienungsanleitung Haftringe einspannen

1



Klappen Sie den Haftring nach unten.

2



Ziehen Sie den Sack über den Haftring.

3



Greifen Sie Haftring und Wäschesack im unteren Bereich.

4



Klappen Sie beides zusammen rundherum nach oben.

5



Fertig - so wird der eingespannte Sack sicher gehalten.

6



Zum Entfernen ziehen Sie den Wäschesack einfach an den überhängenden Rändern nach unten, so dass der Haftring nach unten klappt.